

# Бустер STARTRONIC 800

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [gry@nt-rt.ru](mailto:gry@nt-rt.ru) || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>

Разработанный для автомобилей с напряжением 12 В, STARTRONIC 800 представляет собой интеллектуальный автономный стартер без внутреннего аккумулятора. Оснащенное суперконденсаторами, устройство использует остаточное напряжение аккумуляторной батареи автомобиля для подзарядки и запуска двигателя всего за несколько секунд. Подзарядка от сети больше не требуется.

## ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАПУСК

**СВЕРХБЫСТРАЯ ЗАРЯДКА ГДЕ УГОДНО, БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ НАЛИЧИЯ ПОБЛИЗОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ**

**1 На разряженном аккумуляторе автомобиля, который хотите завести**

*Зарядка без сети.*

STARTRONIC 800 оснащен преобразователем, который позволяет использовать ограниченное остаточное напряжение разряженной батареи для подзарядки внутренних суперконденсаторов.

**2 На аккумуляторе работающего двигателя**

*Самый быстрый способ пополнения счета.*

**3 От гнезда прикуривателя в автомобиле**

*Самый практичный способ подзарядки, не открывая капот.*

**4 На USB-разъеме**

*Домашняя подзарядка.*



несколько минут

60 с

4 мин.

40 мин.



**GO >5 В**

## ВЫСОКИЕ СТАРТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря пусковой мощности 800 А он может запустить практически любой тип транспортного средства (бензиновый или дизельный), оснащенный свинцово-кислотной или литиевой батареей - 12 В - 90 Ач (макс.) за 2 минуты.

### 2 «ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ» РЕЖИМА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Режим «Байпас» для запуска автомобиля с сильно разряженным аккумулятором.
- Режим «Накал» (предпусковой подогрев) для запуска дизелей в холодную погоду.

## НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Всегда готов** к действию благодаря сверхбыстрой зарядке.
- **Неограниченное количество запусков:** включите зажигание, дайте усилителю зарядиться при работающем двигателе. запустите автомобиль, затем повторите процесс, чтобы запустить столько раз, сколько вам нужно.
- **Не требует обслуживания:** не требует зарядки, когда не используется.
- **Всегда в рабочем состоянии, даже после многих лет хранения.**
- **Устойчив к экстремальным температурам** (-40°C/65°C).
- **Длительный срок службы:** его можно использовать 10 000 раз без потери производительности.

## ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

### Безопасное электронное управление:

- Защищен от коротких замыканий.
- Защита от обратной полярности.
- Защищен от глубокого разряда.

## ЕЖЕДНЕВНЫЙ БУСТЕР

Компактный (1860 г), он чрезвычайно портативен и аккуратно помещается в багажник любого автомобиля.

### Легко использовать



### Снабжен чем то:



| НАЧАЛО                                                                             |                          |       |           |              | ЗАРЯДКА СУПЕРКОНДЕНСАТОРА                                                                       |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                          |                  |         |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Количество конденсаторов | I     |           |              | ≥ 12 В                                                                                          |                                                                                        | " 12 В / 10 А                                                                                    |                                                                                          | ↔ R 5 В / 2 А    |         |  |  |
|                                                                                    |                          | 1 В/К | СТАРТ ICC | Вершина горы |  ВЫКЛЮЧЕННЫЙ |  НА |  ВЫКЛЮЧЕННЫЙ |  НА | Микро-USB типа В |         |                                                                                       |                                                                                       |
| 12 В<br>5 > 90 Ач                                                                  | 5 x 800 Ф                | 800 А | 1400 А    | —            | 4 мин.                                                                                          | 60 с                                                                                   | 4 мин.                                                                                           | 4 мин.                                                                                   | 5 В – 2 А        | 40 мин. | 26,7 x 19,5<br>x 5 см                                                                 | 1,8 кг                                                                                |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [gry@nt-rt.ru](mailto:gry@nt-rt.ru) || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>