

Бустер STARTRONIC HYBRID 950

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gry@nt-rt.ru || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>

Разработанный для автомобилей с напряжением 12 В, STARTRONIC HYBRID 950 представляет собой интеллектуальный автономный стартер без внутренней батареи. Он спроектирован так, чтобы иметь возможность подзаряжать свои суперконденсаторы где угодно: используя остаточное напряжение аккумуляторной батареи автомобиля или используя собственную литиевую резервную батарею, и запускать двигатель за считанные секунды. Подзарядка от сети больше не требуется.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАПУСК

СВЕРХБЫСТРАЯ ЗАРЯДКА ГДЕ УГОДНО, БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ НАЛИЧИЯ ПОБЛИЗОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

1 На разряженном аккумуляторе автомобиля, который хотите завести

Зарядка без сети.

STARTRONIC HYBRID 950 оснащен преобразователем, который позволяет использовать ограниченное остаточное напряжение разряженной аккумуляторной батареи автомобиля для подзарядки внутренних суперконденсаторов.

2 На внутренней литиевой батарее

Полностью автономная подзарядка.

STARTRONIC HYBRID 950 не требует подключения к сети или наличия поблизости аккумулятора, поскольку его внутренняя литиевая батарея позволяет заряжать его автономно.

3 На аккумуляторе работающего двигателя

Самый быстрый способ пополнения счета.

4 От гнезда прикуривателя в автомобиле

Самый практичный способ подзарядки, не открывая капот.



несколько минут

30 минут

60 с

4 мин.



GO > 1 В



Порт Micro USB (5 В/2 А)
Порт питания (для гнезда прикуривателя 12 В/10 А)

ВЫСОКИЕ СТАРТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Имея пусковую мощность 950 А, он может запустить практически любой тип автомобиля (бензиновый или дизельный), оснащенный свинцовой или литиевой батареей - 12 В - 100 Ач (макс.) за 2 минуты.

2 «ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ» РЕЖИМА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Режим «Байпас» для запуска автомобиля с сильно разряженным аккумулятором.
- Режим «Накал» (предпусковой подогрев) для запуска дизелей в холодную погоду.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Всегда готов** к действию благодаря сверхбыстрой зарядке.
- **Неограниченное количество запусков:** включите зажигание, дайте усилителю зарядиться при работающем двигателе. запустите автомобиль, затем повторите процесс, чтобы запустить столько раз, сколько вам нужно.
- **Не требует обслуживания:** не требует зарядки, когда не используется.
- **Всегда в рабочем состоянии, даже после многих лет хранения.**
- **Устойчив к экстремальным температурам** (-40°C/65°C).
- **Длительный срок службы:** его можно использовать 10 000 раз без потери производительности.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасное электронное управление:

- Защищен от коротких замыканий.
- Защита от обратной полярности.
- Защищен от глубокого разряда.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БУСТЕР

- Компактный (1860 г), он чрезвычайно портативен и легко помещается в багажник любого автомобиля.
- Его литий-ионный аккумулятор также можно использовать в качестве внешнего источника питания для электронных устройств (смартфон-планшет и т. д.), который можно заряжать через выход USB (5 В / 2 А) и кабель. поставляется
- Вспомогательное освещение для облегчения работы в неосвещенных местах.


Легко использовать

1



Соединять

2



Зарядите конденсаторы

3



Начинать

Снабжен чем то:



Разъем прикуривателя



USB-кабель

Резервная литиевая батарея.



иск. 027411
При 100% емкости он может перезарядить суперконденсаторы 5 раз.
⚠ Подзаряжайте после каждого использования.

НАЧАЛО					ЗАРЯДКА СУПЕРКОНДЕНСАТОРА							
	Количество конденсаторов	I			> 12 В		" 12 В / 10 А		5 В/2 А			
		1 В/К	СТАРТ ICC	Вершина горы	ВЫКЛЮЧЕННЫЙ	НА	ВЫКЛЮЧЕННЫЙ	НА	Микро-USB типа B			
12 В 5 > 100 Ач	5 x 950 Ф	950 А	1660 А	—	4 мин.	60 с	4 мин.	4 мин.	40 мин.	Литиевая батарея Внутренний	25 x 18,5 x 6 см	1,86 кг



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47